

Sofies symaskine:

Major maskine fra 1965 med ligesting - zigzag og motor.

August 2014 - lh/01-03-2018

- **Spoling af undertrådsspole:**
 - Sæt trådspole på højre pind.
 - Vip trådarmen helt ud
 - Før tråden gennem det lille øje på pinden og en gang helt rundt om trykskiven.
 - Sæt spolen på - den kobler selv til/fra.
 - Før Tråden 5 gange rundt om spolen.- Check retning !..
 - Kør !.. ikke for hurtigt !
 - Der må ikke komme mere tråd på end til 1 mm. under kanten af spolen.
 - Klip tråden og tag spolen af.
- **Trådning af maskinen.**
 - Sæt trådrullen på trådholderen. Sæt gerne en filt- eller læderskive under, så den ikke glider så let. Et stykke plastslange ø 6 mm. er også god at sætte på pinden, så det ikke rasler.
 - Før tråden gennem det første øje.
 - Før tråden mellem trådspændingsskiverne.
 - Før tråden bag om hemfjederen og ned om trådholderen.
 - Før tråden op gennem øjet på trådgiveren. (armen der kører op – ned).
 - Før tråden gennem øjet over nålholderen.
 - Før tråden gennem øjet på nålen. Altid fra den side, hvor der er en slids i nålen. – normalt forfra eller fra venstre side.
 - Træk tråden 10 cm. ud og klip af.
- **Skifte tråd på maskine. – hvis maskinen er trådet :**
 - Klip tråden af helt ved spolen
 - Sæt ny trådrulle på
 - Bind enderne sammen.
 - Løft trykfoden.
 - Træk tråden gennem maskinen frem til nålen.
 - Klip tråden af og sæt tråden i nålen.
 - Kør !...
 - Ellers se Video vejledning.
- **Smøring.**

- Brug kun spec. Symaskine olie og smør kun med 1 dråbe, på de mærkede steder.
- Smør en gang ½ år.
- Brug **ALDRIG** sprit eller benzin til rengøring !..
- Brug evt. WD40 til smøring og rengøring.
- **Husk:**
 - Maskinen må Aldrig køre uden stof under nålen !..
 - Lav altid en prøve på et stykke affaldsstof, inden du syr det rigtige stof. – Check stingtype og spænding..
- **Trådspænding:**
 - Trådspænding skal stå på 1½ -2 på det lille hjul til venstre.
 - Check spændingen på stoffet, - tråden skal ligge fast på begge sider af stoffet. -
 - Skal normalt ikke røres !.
 - Tråden skal være helt inde mellem trykpladerne .
- **Underspole på spolehuset.**
 - Tag spolehuset ud.
 - Fjern den tomme spole, - er der kun rester tilbage, så fjern dem !
 - Sæt ny spole på med trådenden for oven.
 - Læg tråden ind i den lille slidse og under fjederen !..
 - Sæt spolehuset på og tryk den helt på, så den klikker på plads.!
 - Træk 10 cm tråd ud
 - Før nålen ned med hånden på svinghjulet (kør **Altid** fremad med hjulet), fang undertråden og træk undertråden op.
 - Træk begge tråde bagud og klip af 5 cm.
 - **Kør !**
- **Skift af nål**
 - Brug kun Nåle af typen 130/705H størrelse 80-90
 - Tag den ødelagte nål ud , brug evt skruetrækker.
 - Sæt ny nål i :
 - Den flade side på kolben skal vende indad.
 - Den lange not i nåle skal vende udad.
 - Sæt nålen helt op og spænd fast igen.
 - Nålen må ikke være bøjet eller stump.
 - Nålen skal skiftes ca hver ½ år eller før.
- **Skift pære på maskinen:**
 - Brug en 15 watt, 220 volt pære med bajonetfatning.
 - Fås i Elgiganten eller symaskineforretning.
- **Standard syning:**
 - Ved ligesting brug: 2 – 2½ mm. Sting.
 - Ved zigzag : ½ - 1 mm stinglængde og 3-4 mm stingbredde.

- Ved start og slut køres altid 3-4 sting tilbage og frem for hæftning af tråden.
- Trykfods tryk:
 - Tykt stof : mere tryk.
 - Tyndt stof: mindre tryk.
- Når maskinen ikke er i brug:
 - Tag Altid stikket ud af stikkontakten.
 - Der må ikke være strøm til fodpedalen, når den ikke bruges.
 - Dæk maskinen med dæksel eller hætte.
 - Saml alt tilbehør i en tilbehørsæske sammen med maskinen.
 - Læg vejledningen sammen med maskinen.
- Transportør sænkning:
 - Sænkning af transportøren skal kun bruges ved stopning af flænger ol. Så lad den være oppe.
- Trykfod:
 - Alt almindelig syning foretages med standard trykfoden.
 - Kun ved syning af knaphuller, lynlåse, mønstre, mv. kan der være brug for andre trykfødder.
 - Til de gamle Singer maskiner var der tit et rynkeapparat med og en trykfod til foldning af stoffet.
- Tråd til syning:
 - Brug altid en tråd af god kvalitet (Amann ol.) i en tykkelse 50.
 - Tråddykkelse på 40 – 30 (tyk tråd) kan ikke bruges på en alm. symaskine.
 - Kinesertråd, knaphulstråd mv. kan ikke bruges.
 - Brug altid samme type tråd til under – og overtråd.